

Underhåll

Produkten kräver normalt inget underhåll.

Produkten rengöres med fuktad urvriden trasa. Starka frätande rengöringsmedel som innehåller slipmedel får inte användas.

Produkten är avsedd för inomhusbruk.

Instruktion för underhåll medföljer produkten samt finns tillgänglig för nedladdning på hemsida (www.krsab.se)

Underhållsinstruktion finns tillgänglig på hemsidan 10 år efter produkten har utgått ur sortimentet.