

Monteringsanvisning Skohållare



1. Skohållaren monteras på vägg genom att skruva genom de tre förborrade hålen i respektive fäste. Skruvar medföljer inte.

2. Demontering sker i omvänd ordning.

Produkten är testad enligt standard: EN 16121:2013+A1:2018

I produkten ingår följande material: Metall och plast

Monteringsanvisning medföljer produkten samt finns tillgänglig för nedladdning på hemsida (www.krsab.se)