

Monteringsanvisning Madrasskåp KRS 1260



1. Montera handtagen på dörrarna
2. Madrasskåpet **skall** förankras i vägg med de två medföljande vinkelbeslagen.
3. Demontering sker i omvänd ordning

Produkten är testad enligt standard: EN 16121:2013+A1:2017

I produkten ingår följande material: Spånskiva, metall och plast

Monteringsanvisning medföljer produkten samt finns tillgänglig för nedladdning på hemsida (www.krsab.se)